


他社製デバイスにはない

CAST VIEWER®の独自の機能をご紹介します！



使い易さ、見やすさを追求！

- ①測定条件の設定が簡単に行えます！
- ②波形毎に名付けと色分けができ、背景色の設定も可能であるため、波形の識別が容易。(→ **A** 参照)
- ③見たい波形だけを選び、重ね合わせも簡単です。
- ④種類が異なるセンサの波形も複数同時に表示可能。
- ⑤センサ毎に画面が割り当てられているため、個々のセンサの動きをリアルタイムで確認、モニターすることができます。(→ **B** 参照)
- ⑥横軸(時間軸)上に任意の2点を設定。設定した範囲内での最大値、最小値、平均値の抽出が可能であり、データの分析に有効です。(→ **C** 参照)
- ⑦異常信号では測定が始まらないので、誤って測定することはありません。



専用 PC は A4 サイズで持ち運びも便利！
USB メモリーを使用してデータの取出しも簡単。

